

## スマートフォン、タブレットなどからの インターネット接続方法

## NTT無線LAN ご使用中のお客様用

1

### スマートフォン、タブレットと 無線（Wi-fi）で接続

※接続に必要なSSIDと暗号化キーは、機器背面のラベル等で確認してください。



2

### スマートフォン、タブレットでブラウザを起動 ※アドレスバーを表示する



3

### アドレスバーに [ 192.168.1.1 ] と入力



192.168.1.1 と入力

入力後、「Go」や「Enter」  
「開く」、「実行」などをタップ  
し、アクセスしてください。

裏面④へ続く

# 4

## 設定画面へのログイン

ユーザー名、パスワードの入力

ユーザー名 ⇒ user

パスワード ⇒ user

パスワードを変更されている場合は、変更されたパスワードを入力ください。

\*ログインできない場合、パスワード入力無し（空白）で、ログインをお試しください。



# 5

## ログイン後のページ



「メインセッション」をタップ

ログイン後の画面が、左図のような画面でない場合は、画面左のメニューから、「**基本設定**」をタップし、「**接続先設定 (IPv4 PPPoE)**」をタップしてください。

# 6

## 接続先の設定



①「接続先ユーザー名」

「接続パスワード」の2項目のみに入力

【入力内容】

ルース光ご契約内容確認書に記載の情報を入力

接続先ユーザー名 : \*\*\*\*\*@h.speedbb.jp

※“@”以下もすべて入力ください。

接続パスワード : \*\*\*\*\*

※大文字、小文字の入力にご注意ください。

②入力後、「設定」ボタンをタップ



設定完了！

設定ボタンをクリック後、画面が切り替わると、設定が完了となります。（インターネットが利用できるかお試しください。）利用できない場合、接続先ユーザー名、パスワードの入力間違いなどが考えられますので、再入力ください。ご不明な場合は、ルース光力スタマーセンターまでご連絡ください。

ルース光の末永いご利用を是非よろしくお願ひ致します！